



Tar and Glue Remover

Käyttöohjeet

Esittely

Bitumin ja Liiman poistaja sisältää sekoituksen valikoituja liuotin- ja pintakäsittelyaineita, joilla saavutetaan nopea bitumin ja ylimääräisen liimajäämien poisto ajoneuvojen sisä- ja ulkopinnoilta.

- Turvallinen käyttää matoilla ja kankailla
- Poistaa nopeasti bitumijäämät ajoneuvon ulkopinnoilta
- Erinomainen öljytahrojen poistaja kankailta.
- Voidaan käyttää kuten tahranpoistajaa tai pinttyneen lian poistamiseen.

Käsittely

Levitä Tar and Glue Remover liinalla. Kosketa puhdistettavaa aluetta ensiksi kevyesti liinaan laitetulla Tar and Glue Removerilla, hankaa sen jälkeen kevyesti liuottaaksesi bitumi- tai liimajäämät. Pyyhi pois kostealla liinalla tai sienellä välttääksesi maali- tai lakkapinnan vahingoittumisen. *Vältä puhdistusaineen pidennettyä kosketusaikaa, koska se saattaa vahingoittaa ajoneuvon maali- ja lakkapintaa.*