



# NIELSEN

Tekniset tiedot



## TERMINEX - L351

Neutraali vesipohjainen viruksia ja bakteereja tappava desinfiointiaine

Terminex on yhdistetty puhdistusaine, virusidi ja laajaspektrumi bakterisidi, joten se on välttämätön hyvän infektion hallinnan puhdistusrutiineille. Se on osoittautunut tehokkaaksi monenlaisia bakteereja vastaan.

Terminex:ia voidaan käyttää myös mahdollisiin infektiolähteisiin ennen syväpuhdistusta.

### EDUT

Todistettu tehokkaaksi hepatiitti B:tä ja HIV:tä vastaan

Tehokas MRSA:ta vastaan

Ei valkaiseva ja ei syövyttävä koostumus, ihanteellinen käytettäväksi pehmeillä metalleilla, galvanoiduilla, kovilla pinoilla ja kankailla

Hajusteeton

### TYYPILLISET SOVELLUKSET

Terminex on kehitetty veren, oksennuksen, ihmisjätteiden ja muiden kehon nesteiden puhdistukseen kankaista ja kovista pinnoista, jotka tavallisesti kärsisivät tavanomaisista valkaisu- ja desinfiointiaineista.

Fabric Safe – Terminex -valmistetta voidaan käyttää turvallisesti laimentamattomana kankaan pinnoilla ilman materiaalin valkaistumista tai heikentymistä. Tämä mahdollistaa Terminex:in käytön rutiininomaisessa puhdistuksessa, kankaisten pintojen puhdistamisessa ja kankaiden käsittelyssä sairauksien, inkontinenssien tai muiden kehon nesteiden niihin tarttumisen jälkeen.

### KÄYTTÖOHJEET

**VEREN/KEHON NESTEIDEN DESIFIOINTI:** Käytä sopivaa suojavaatetusta ja -käsineitä. Suihkuta Terminex:iä laimentamattomana ko. alueelle. Anna 10 minuutin kosketusaika ja ime tai raaputa ylimääräinen materiaali pois. Levitä Terminex:iä uudelleen hoidettavalle alueelle ja anna 10 minuutin kosketusaika ennen huuhtelua. Ideaalisesti pyyhi jäämät märillä uuttovälineillä. Hävitä kaikki suuririskinen materiaali asianmukaisesti.

**YLEINEN DESIFIOINTI:** Laimenna tuote 1:9 suhteessa vedellä ja käytä suihkutinta, moppia tai liinaa. Huuhtelee jälkeensä puhtaalla vedellä tai pyyhi mopilla/liinalla.





# NIELSEN

## Tekniset tiedot

### TEKNISET TIEDOT

ULKONÄKÖ	Kirkas neste
VÄRI	Olki
HAJU	Lievä
LIUKOISUUS	Täysin veteen liukeneva
PH-ARVO	11.00
SYTTYVYYS	Palamaton neste
Pakkauskoot	5 litraa

Arvot ovat tyypillisiä normaalille tuotteelle, eikä niitä pitäisi pitää spesifikaatioina.

### VAROTOIMET

Käytä suojakäsineitä ja vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Vältä läikkymistä.

### SÄILYTYSTÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

Säilytä tiiviisti suljetussa alkuperäisessä astiassa kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä 4°C – 40°C.

### TERVEYS JA TURVALLISUUS

Terveys- ja käyttöturvallisuustiedote on saatavilla erikseen.

## LIITTYVÄT TUOTTEET



### BAKTERICIDALI APC

Aidosti universaali puhdistin, suunniteltu monipuolisimmaksi tuotteeksi automotiiviteollisuuteen



### BIOCIDIALI PUHDISTIN & DESIFINIOINTIAINE

Kovien pintojen puhdistin, ja desinfiointiaine, ideaali ruoka-alue käyttöön.



### MEDIPAL PYYHINLIINAT

Kehitetty vastaukseksi kasvavaan tarpeeseen kertakäyttö puhdistin- ja desinfektointiliinoille jotka ovat tehokkaita laajemmalle patogeenialle, sisältäen itiöpesät



### ONE SHOT

Yksisuihke hajuneutralisoija ja virkistäjä ilmastointiin ja ilmanpuhdistussysteemeihin

